

ASD Config





*: Estas configurações, nomeado como "programas" dentro do ASD config, estão relacionados com os parâmetros do dispositivo específicos.

OSECURITON

Processo de Comissionamento com ASD Config





Função e Proposta:

- Configuração individual dos parâmetros dos dispositivos disponíveis
- Para o comissionamento de sistemas complexos de acordo com os cálculos do ASD PipeFlow
- Principais funções:
 - Adaptação / ativação dos limites e tempos de atraso (X01-X03)
 - Indicação on-line do valor medido
 - Registro de dados (nível de fumaça, fluxo de ar, contaminação)
 - Leia a memória de eventos
 - Autolearning
 - Day/night control
 - Configuração do dispositivo completo on-line e off-line
 - Gestão e apresentação das redes do ASD 535 (SIM 35, SMM 35 e ULM dongle necessário)
 - Atualização de Firmware
 - Geração de relatórios (os parâmetros do dispositivo disponíveis em formato PDF)
 - Initial reset
- Versão atual: vide documentação

ASD Config – Barra de Menu / File

AS	D Config	1.6.0.0						
File	Project	Connection	Record	Password	Report	View	Extras	?
	Open ever	nt file						
	Event file s	save as	ect texts	Event memor	v Network			
	Exit				- 11			

Funções:

- Salve a memória de eventos (* .xls ou * .aev)
- "AEV" é um tipo de arquivo específico do software, quando aberto via Excel, os eventos aparecem como grupo de evento / código
- Abertura de um arquivo de memória previamente armazenado (* .aev)

ASD Config – Barra de Menu / Project



Funções:

Off-line (somente no PC)

- Salve o arquivo de projeto atual (* .apr). Criação automática de um arquivo paralelo
- *_V04.apr Arquivo para dispositivos com FW 01.04.00 (sempre 2 arquivos criados)
- Abra um projeto salvo anteriormente

On-line (conectado ao dispositivo)

Salve / Leia a toda a configuração no/a partir do dispositivo (Para salvar, um programa X01 ... 03 deve ser configurado no ASD)



ASD Config – Barra de Menu / Project

Conteúdo/configuração inteira do arquivo de projeto (em amarelo)

ASD Conf	ig 1.6.0.0							
File Projec	t Connection	Record	Password	Report	View	Ext	ras	?
.aev .ap		roigot touto	Fuentmemor	u Network			Sca Syr	an time nc with clock
Sinoke	sensor rieldy r	IDJECT TEXTS	L vent memor	IV INCOVOIN			Sca Do	an FW version wnload FW
							Gei	neral settings
							Far	n level
150							Da	y/night control
140		Smoke	e sensor l				Au	tolearning
130		Type: 9	Switched of	ff			Ser	nsor activation/Partial planning
120		Alarm	sensitivity	[%/m]: 0			Sm	oke sensor operating mode
100							Iso	olation
90							Eve	ent memory configuration
80							Cle	ear event memory
70							Per	rform initial reset
60							Pol	ll optional equipment
50							МС	IM file add time stamp
4U 20							Lar	nguage
20		Airflow	d					



ASD Config – Barra de Menu / Connection



Funções:

- Criar / cortar a conexão do PC com ASD 535 via interface USB (conexão também possível através do ícone)



ASD Config – Barra de Menu / Recording



Funções:

- Gravação (registro de dados) dos dados de medição atual em um arquivo xls
 - Nível de fumaça [% do limite de alarme]
 - sensibilidade do detector de fumaça [%/m]
 - corrente de ar [%]
 - contaminação [% do limite de alarme]
 - AMB-temperatura [°C]
- Intervalos ajustavéis [1 até 120 s]
- Gravação do pico de fumaça [on / off]





Funções:

- Ativação do nível de acesso para as funções de software (3 níveis de acesso)
 - 1.) Cliente (sem password): Apenas leitura; memória de eventos, criar arquivo de configuração, sincronizar o relógio, redefinir
 - 2.) Instalador: Acesso de gravação restrito

Tudo exceto: deletar a memória de eventos, desligar o monitoramento de fluxo de ar, delay de alarme > 20s, limite de alarme > 3%

3.) Fabricante: Acesso total



ASD Config – Barra de Menu / Report

ASD Config 1.6.0.0								
File	Project	Connection	Record	Password	Report	View	Extras	?
Graphic	aev .apr	nsor Relay Pr	oject texts	Event memory	Ger Network	nerate re	port	

Funções:

- Leia todos os parâmetros de dispositivo disponíveis e saída como pdfdocumento

- Versões de dispositivos, software, firmware
- Configuração do sensor de fumaça
- Configuração do relé
- Configuração de funções especiais (day-/night-control, autolearning)



ASD Config – Barra de Menu / Report: pdf-file S1

ASD Config Report

Clock

ASD Date	Th 19.01.12
ASD Time	10:11:41
Configuration	
ASD Config Version:	1.5.0.0
ASD Firmware version	01.05.00
Device type	ASD535-4
Smoke sensor I: Kind of sensor	SSD
Smoke sensor I: Sensor type	SSD535-3
Smoke sensor I: Firmware version	1.2.0
Smoke sensor II: Kind of sensor	SSD
Smoke sensor II: Sensor type	SSD535-3
Smoke sensor II: Firmware version	1.2.0
Network	No
Project texts	
Job number	11122233311111
Customer	Hans Muster GmbH
Project	Office PSB
Location	Office 201
Agent	Büh
Commissioning date	28.9.2011
Date of change	jetzt!
Notes	

Program	
Active	X03

Fan level Fan level

Autolearning	
Activation	Off
Duration	0 t 0 h 1 min
Elapsed time	0 t 0 h 0 min
Factor	2
Max. smoke value Day [%]	0
Max. smoke value Night [%]	0
Max. smoke value II Day [%]	0
Max. smoke value II Night [%]	0

111

Day/night control				
Activation	Off			
Start time Day	06:00			
Start time Night	18:00			

Day of the week control

Day	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Active (X)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х

General settings

Reset button	On
Fault clock	On
General Latching	On
Subsequent heating time [min]	1
MCM Interval [s]	2
MCM Smoke peak memory	Off

Optional equipment Slot 1 Slot 2 Slot 3 Device type SIM Empty 2 RIM Sensor activation / partial planning for the programs X01..X03 Smoke sensor I On

Smoke sensor II	On				
Smoke sensor operating mode					
Smoke sensor I	SSD / DMB				
Smoke sensor II	SSD / DMB				



ASD Config – Barra de Menu / Report: pdf-file S2

AUGE

Smoke sensor				
Parameter	I Day	I Night	II Day	II Night
-				
Alarm 2				
Activation	On	Off	On	Off
Sensitivity [%/m]	1	1	1	1
Delay [s]	2	2	2	2
Latching	On	On	On	On
Holdtime [s]	10	20	20	20
riordanic [5]		20	20	20
Alarm				
Sensitivity [%/m]	0.5	0.5	0.5	0.5
Averaging	4	4	4	4
Delay [c]	2	2	2	2
Casaading	2	2	2	2 Off
Latabias	0	01	01	01
Des size al 0 (9/1	0#	01	01	01
Pre-signal 3 [96]	50	50	50	50
Pre-signal 2 [%]	00	00	00	00
Pre-signal 1 [%]	0	011	01	01
Delay[s]	2	2	2	2
Latching	0#	011	011	000
Dusty 1%	50	50	00	50
Latching	On	On	On	On
Dirty [%]	75	75	75	75
Latching	On	On	On	On
Delay [s]	30	30	30	30
Airflow				
Parameter	I Day	I Night	II Day	II Night
Deviation positive [%]	0	0	0	0
Latching	On	On	On	On
Deviation negative [%]	0	0	0	0
¥				
Latching	On	On	On	On
Latching Delay [s]	On 300	On 300	On 300	On 300
Latching Delay [s] Averaging	On 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging	On 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration	On 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3	On 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II	On 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II PIM 4 Relay 4	On 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay (s) Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 (Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 (Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 (Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 (Pre-signal 3 Smoke sensor	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage [0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5	0n 300 20	On 300 20	On 3300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 (Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 3 (Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 (Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 (Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 (Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5	0n 300 20	On 300 20	On 300 20	On
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RiM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RiM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RiM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RiM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 RiM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1	0n 300 20 1	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 2 Relay 1	0n 300 20	On	On 330 320	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 (Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor	0n 300 20 1 1 1 1 1	On 300 20	On 300 20	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 2	0n 300 20 1 1 1 1	On	On 3300 320	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 1 Smoke sensor	0n 300 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	On 300 20	On 300 20	On
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage I RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor	0n 300 20 1 1 1 1 1	On 300 20	On 3300 20	On 3300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 2 Relay 3 Pre-signal 2 Smoke sensor	0n 300 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	On	On	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 [Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 2 [Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 [Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 [Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 [Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 1 [Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 1 [Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 2 Relay 3 [Pre-signal 3 Smoke sensor	On 300 300 20	On 300 20	On 300 20	On 3300 200
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 5 Sampling pipe blockage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe blockage 1 RIM 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 2 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 2 Relay 3	On 300 300 20	On	On	On
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RIM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 1 Relay 4 Sampling pipe breakage 1 RIM 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 RIM 1 Relay 5 Pre-signal 1 Smoke sensor RIM 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RIM 2 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 2 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RIM 2 Relay 4 Sampling pipe blockage II	On 300 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	On	On 330	On
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II RiM 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RiM 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RiM 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RiM 1 Relay 4 Sampling pipe blockage I RiM 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor RiM 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor RiM 2 Relay 2 Pre-signal 3 Smoke sensor RiM 2 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor RiM 2 Relay 4 Sampling pipe blockage II Pit 2 Relay 4	On 300 300 20	On	On 3300 320	On 300 20
Latching Delay [s] Averaging Relay configuration ASD Relay 3 Alarm Smoke sensor II Ril 1 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor Ril 1 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor Ril 1 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor Ril 1 Relay 4 Sampling pipe blockage 1 Ril 1 Relay 5 Sampling pipe breakage 1 Ril 2 Relay 1 Pre-signal 1 Smoke sensor Ril 2 Relay 2 Pre-signal 2 Smoke sensor Ril 2 Relay 2 Pre-signal 3 Smoke sensor Ril 2 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor Ril 2 Relay 3 Pre-signal 3 Smoke sensor Ril 2 Relay 4 Sampling pipe blockage II Ril 2 Relay 4	On 300 300 20	On	On	On 300 20



ASD Config – Barra de Menu / Report: pdf-file S3

	Event memory configuration	
	Smoke sensor I Pre-signal 1	On
	Smoke sensor I Pre-signal 2	On
	Smoke sensor Pre-signal 3	On
	Smoke sensor II Pre-signal 1	On
	Smoke sensor II Pre-signal 2	On
	Smoke sensor II Pre-signal 3	On
-	Reset Key	On
	Reset External	On
	Reset SecuriLine	On
	Reset PC program	On

Document data

Date	Do 19.01.12 10:13:01
Storage location	C:\Documents and Settings\bueholi1\Desktop\af.pdf



ASD Config – Barra de Menu / View

	📲 View 🛛
AUGEO	Graphic ✓ Smoke level indicator ✓ Status ✓ Alarm 2 Marking
	Event memory Filter Cancel Ok

Função:

- Configuração das janelas e funções visíveis no 'Gráfico' e no log de eventos

SECURITON

ASD Config – Barra de Menu / Tools

Ext	ras ?	
	Scan time	
	Sync with clock	
	Scan FW version	
	Download FW	
	General settings	
	Fan level	
	Day/night control	
	Autolearning	
	Sensor activation/Partial planning	
	Smoke sensor operating mode	_
	Isolation	
	Event memory configuration	
	Clear event memory	
	Perform initial reset	
	Poll optional equipment	
	MCM file add time stamp	
	Language	

*: possível somente no programas X01X03
 Sincronização com o horário do PC
 Versão atual de firmware no dispositivo
 Update firmware (ver documentação técnica)
 * descrição separada a seguir
 * descrição separada a seguir
 * descrição separada a seguir
 * descrição separada a seguir
 * descrição separada a seguir
 * descrição separada a seguir
 * descrição separada a seguir
* descrição separada a seguir
 acesso somente com password (no ASD)
 Alternativa para reset inicial via ASD config
 Remover módulos usados atualmente
 Inserção no arquivo de log existente MCM
– De / En / It / Ko / Cnetc.



ASD Config – Barra de Menu / Tools / General settings

📲 General settings 🛛 🔀	
Configuration	
Read	
ASD Settings	Ativação / Desativação
Reset button On 💌	
Fault clock On 🗸	Todas as mensagens de falhas que
General Latching On 💌	nao podem ser configurados na guia
Heating control	"Expansão falha do módulo"
Subsequent heating time [min]	
	Após, o fluxo de ar entra de novo na
- MCM Settings	Janela de tolerancia
Interval [s] 2 V	1 a 2 min
Smoke peak memory Off 💌	1 S – 2 min
 Configuration 	
Write	Dentro de um intervalo de medição
Cancel	



ASD Config – Barra de Menu / Tools / Fan level

Fan level	Ler a velocidade atual
Set fan level	Read Teste do nível selecionado apenas temporáriamente, não salvando no ASD em programas X01 03
IV V Cancel	Salvar o nível selecionado Ok
	Use o nível selecionado no arquivo de projeto



ASD Config – Barra de Menu /Extras/Day/Night Control

Função:

Objetivo:

Adaptação da configuração do dispositivo para processos dependentes do funcionamento durante o horário de trabalho (por exemplo, fumaça, vapor)

Procedimento:

Diferentes limiares de desencadeamento para alarme e pré sinais, bem como os parâmetros para a monitoração da corrente de ar durante os respectivos períodos de tempo.

Meios: ASD Config



ASD Config – Barra de Menu /Tools/Day/night control

Opções de configurações:

📲 Day/night control			X	
 Configuration 			Read -	— Leitura da configuração
Configuration				atual
Activation	Off 🚽			Ativação/desativação: (Off, clock,
Start time Day	Clock			FACP*)
Start time Night	OEM1 St			*:Disponível com SecuriFire RP 1.21
⊂ ⊂Day of the week control—				Ativação dav/night control por
Mo 🗹 Tu	🗸 We 🔽 Th	🗹 Fr 🗹 Sa	i 🗹 Su	dia da semana
 Configuration 			Write	Salvar as configurações no ASD
Cancel			Ok	
Option1 Option				_

OEM1 ST: falha de entrada 1 na AMB 35 para detectores OEM (couppler opto 2-30VDC)

SECURITON

ASD Config – Barra de Menu /Tools/Day/Night Control

Displays:

Na aba gráfico quando a função 'Day' está ativada:



Na aba gráfico quando a função 'Night' está ativada



Na aba "Smoke sensor": A coluna "Night" está ativada, fase atual marcada em azul

Graphic Smoke senso	Relay Project texts Event m	emory Network				
Procedure						
Choose program	✓ Program	×03	Pro	grammable X03	~	Start
Alarm 2		I Day Active	I Night	-II Day Act	tive	II Night
Smoke value	Activation	On 💌	Off 💉	 On 	*	Off 💽
	Sensitivity [%/m]	1	1	1		1
	Delay [s]	2 🗸	2	2	*	2 🗸



ASD Config – Barra de Menu /Extras/Auto learning

Princípio de Funcionamento:

Objetivo:

- 1.) Otimização do limite de alarme
- 2.) Tão sensível quanto possível aos sinais de fumaça de incêndio
- 3.) Insensível a perturbações devido a operação

Procedimento:

1.) Determinação das amplitudes máximas de detectores de fumaça ao longo de um período definido de tempo (1 min - 14 dias)

2.) O ajuste automático do limite de alarme [%/m] de um nível significativo enquanto se mantém a classe desejada (A, B, ou C EN 54-20) entre a amplitude máxima e limite de alarme atual.

Means: ASD Config ferramenta somente em programas X01-03 possível



ASD Config – Barra de Menu /Extras/Auto learning

Princípio de funcionamento:



fumaça utilizado. (SSD 535-x = max.10% / m).

SECURITON

ASD Config – Barra de Menu \ Extras\Auto learning

Ajustes do limite de alarme:



Configuração inicial (exemplo):

- sensibilidade atual do sensor de fumaça I e II: Dia 1%/m, Noite 0.5%
- Day-/Night-Control ativado, atualmente ativo: Dia (sublinhado de azul)
- Configuração X01 ativa (requerido para o funcionamento do AutoLearning)
- Configuração do AutoLearning na página a seguir...



ASD Config – Barra de Menu \ Extras\Auto learning

Configuração do Auto learning :

Autolearning		
 Configuration Configuration Activation 	Read -	 Ler os valores atuais Ativação (On/Off) Periodo de medição(1min14dias)
Duration	1 min 🗸 Write -	 Iniciar a função AutoLearning
Factor	1.2	— Fator Multiplicador (1,1 – 10)
Autolearning		
Max. smoke value	I Day [%] 0 I Night [%] 0 II Day [%] 0 II Night [%] 0	Max. Desvio de sinal (% do limite de alarme atual) durante o AutoLearning. Se não, pelo menos 10% a base para a configuração do novo limite de alarme é automaticamente 10%.
Cancel	Elapsed time O tag O h O min Ok	Apenas os valores do tempo ativo (Day- / Night-Control) são afetados.

OSECURITON

ASD Config – Barra de Menu \ Extras\Auto learning

Ajuste do limite de alarme:



 sensibilidade do sensor de fumaça I e II: Dia 0.12%/m, Noite 0.5% (configuração automática após o processo do AutoLearning)

Explicação:

- Máximo desvio de sinal = <10% do limite de alarme atual; 1%/m: 0.1%/m x 1.2 (fator multiplicador) = 0.12%/m
- Configuração para "Night" não será alterada
- A sensibilidade após o AutoLearning nunca será menor (maior %-valor) que a atual!

ASD Config – Barra de Menu \ Tools\ Sensor activation / Partial planning

📲 Sensor activation / partial planning for the programs X01X03			
 Configuration 		Read	
- Configuration			
Smoke sensor I	Smoke sensor II		
On 💌	Switched off (Partial planning)	Write	
Cancel	On Deactivated Switched off (Partial planning)	Ok	

Opções de configurações

• On: configração padrão; sensor ativado

• **Desativado:** Sensor e monitoramento do fluxo de ar inativo, para a desativação temporária de um sensor. Indicado por um (2 Hz) LED de falha. O sensor de fumaça deve ser montado. Importante: Ao conectar via SLM / XM 35, a desativação (invalidez) deve ser realizada através do painel de controle!

• Desligado (planejamento parcial): Sensor de fluxo de ar e monitorização inativo. Para o planejamento parcial e colocação de 2 detectores com apenas 1 detector filial / amostragem. Ao conectar via SLM / XLM 35, o planejamento parcial também deve ser realizada através do painel de controle. Só possível para detector II.



ASD Config – Barra de Menu\Tools\Smoke sensor operation mode

Smoke sensor operating mode		
← Configuration		Read
Smoke sensor operating mode		
Smoke sensor I	Smoke sensor II	
SSD/DMB 💌	SSD/DMB 🔽	Write
	SSD/DMB	
	OEM Input ISSD/DMR or OEM Input	
	Switched off	
Cancel		Ok

Opções de configurações

• **SSD/DMB:** A configuração padrão para o sensor de fumaça padrão SSD 535 ou um sensor de fumaça monitorado na base DMB

• **OEM input:** Para a conexão de sensores de fumaça OEM para entradas opto-isolator não monitoradas

• **SSD/DMB or OEM input:** Possível conectar sensores de fumaça padrão ou sensores de fumaça OEM

• Switched off: Entrada do sensor de fumaça não é monitorada e está inativo. Monitoramento do fluxo de ar tem de estar separadamente desligado.



ASD Config – Barra de Menu /Tools/Isolation

Isolation		
 Configuration 		Read
Configuration		
Smoke sensor I	Smoke sensor II	
Normal operation 💌	Isolation 💌	Write
L	Normal operation	
	Isolation	Cancel

Proposta: Disparar alarmes de teste sem accionar os sistemas de supervisão (FACP). Saídas de relé / OC / SLM / XLM não disparam.

A função "Isolate" resulta em falha no ASD e no ponto ordenado (FACP).





📲 Event memory co	onfiguration	
Pre-signal Smoke sensor I ✓ Pre-signal 1 ✓ Pre-signal 2 ✓ Pre-signal 3	Smoke sensor II ✓ Pre-signal 1 ✓ Pre-signal 2 ✓ Pre-signal 3	Read
Reset	 Key External SecuriLine PC program 	Cancel Ok

Função: Mensagens que não devem ser escritas na memória de eventos podem ser desmarcados, se necessário.

OSECURITON

ASD Config – Aba "Graphic"



ASD) Co	onfig	1.5.	0.0		
Eile	Pro	oject	⊆o	nnectio	n	<u>R</u> eco
ی 😓	aev	.apr	٠			
àraphic	Sm	oke s	ensor	Relay	Proj	ect t
Proce	dure					

Programa a	tual
------------	------

Programas selecionáveis

Procedimento: (ative com a tecla "Start") - Selecionar programa: Mude o programa ativo

- ler a configuração parcial: Leitura da configuração atual (parâmetros da guia sensor de fumaça)

- Escrever configuração parcial : Salve a configuração selecionada para o ASD

Apenas para programas X01 ... X03. Dentro de todos os outros programas os parâmetros não podem ser ajustados ou substituídos!

Cascading: Tempos de atraso de todos os pré-sinais, alarme, alarme2 são em cascata (expira em sucessão).



Bracktic Smoke sensor Program X03 Programmable X01 Statt Procedure V03 Programmable X01 Statt Choose program V03 Programmable X01 Statt Diverse program V03 Programmable X01 V Sensitivity (%/m) Day Active INght In v 12 Delay (s) Latching Dn v Dn v 20 v 20 v Alarm Sensitivity (%/m) D12 0.5 0.12 0.5 Smoke value Sensitivity (%/m) D12 0.5 0.12 0.5 Alarm Sensitivity (%/m) D12 0.5 0.12 0.5 Smoke value Sensitivity (%/m) D12 0.5 0.12 0.5 Alarm Sensitivity (%/m) D12 0.5 0.12 0.5 Cascading D14 0.17 0.17 0.5 0.12 0.5 Cascading D14 O14 V 4 V 2 V Pre-signal 1 [%] D17 O16 0.6 0.6 0.6	🌛 .aev .apr 😑	_				Prograi
<th< th=""><th>Graphic Smoke sensor</th><th>Relay Project texts Event i</th><th>memory Network</th><th></th><th></th><th>\sim</th></th<>	Graphic Smoke sensor	Relay Project texts Event i	memory Network			\sim
Choose program V Program X03 Program-sble X01 X04 Statt Phonese program Deay fail a configuration Day Active Night In Quick active INight In Quick active INight In Quick active INight In Quick active In Quic	Procedure					
Presignal Day Active I Night IDay Active IDay	Choose program	Program	×03	Programm	iable X01 🔽 🔽	Start
Wite value Decision of the constraint of the value Def value	Read partial configur	ation	- I Day Active	I Night	- II Day Active	II Night
Sensitivity [%/m] 12 1 12 12 2	Smoke value	Activation	On 💌	Off 🔽	On 💌	Off 🔽
Delay [s] Latching Holdtime [s] 2 <t< th=""><th></th><th>Sensitivity [%/m]</th><th>1.2</th><th>1</th><th>1.2</th><th>1</th></t<>		Sensitivity [%/m]	1.2	1	1.2	1
Latching Holdtime [s] Dn Dn </th <th></th> <th>Delay [s]</th> <th>2 🗸</th> <th>2 🗸</th> <th>2 🗸</th> <th>2</th>		Delay [s]	2 🗸	2 🗸	2 🗸	2
Holdtime [s] 10 20 20 20 Alarm Smoke value Sensitivity [%/m] Averaging 0.12 0.5 0.12 0.5 Averaging 4 4 4 4 4 4 4 Smoke value Sensitivity [%/m] Delay [s] 0.12 0.5 0.12 0.5 Eascading 0ff 0ff 0ff 0ff 0 0 Pre-signal Ne 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff Pre-signal 12 0ff		Latching	On 🗸	On 🔽	On 🗸	On 💌
Alam Sensitivity [%/m] O		Holdtime [s]	10 🗸	20 💉	20 💌	20 💉
Smoke value Sensitivity (%/m) 0.12 0.5 0.12 0.5 Averaging 4 </td <th>Alarm</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Alarm					
Averaging Delay [s] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2	Smoke value	Sensitivity [%/m]	0.12	0.5	0.12	0.5
Delay [s] 2		Averaging	4 🕶	4 🗸	4 🗸	4 🛩
Cascading Off		Delay [s]	2 🗸	2 🗸	2 💌	2 💌
Latching On <		Cascading	Off 🗸	Off 🔽	Off 🗸	Off 🔽
Pre-signal Pre-signal 3 [%] Off On On <th< td=""><th></th><td>Latching</td><td>On 🗸</td><td>On 🔽 🔨</td><td>On 💌</td><td>On 🔽</td></th<>		Latching	On 🗸	On 🔽 🔨	On 💌	On 🔽
Pre-signal 2 [%] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 90	Pre-signal	Pre-signal 3 [%]	Off 🗸 🗸	Off 🔽	Off 💌	Off 💌
Pre-signal 1 [%] Off		Pre-signal 2 [%]	50 🖌	50 💌	50 💌	50 💌
Delay [s] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< t<="" td=""><th></th><td>Pre-signal 1 [%]</td><td>Off 💌</td><td>Off 🔽</td><td>Off 🔽</td><td>Off 🔽</td></th1<></th1<></th1<>		Pre-signal 1 [%]	Off 💌	Off 🔽	Off 🔽	Off 🔽
Latching Off On		Delay [s]	2 💌	2 🔽	· ·	2 💌
Fault Dusty [½] 50 50 50 50 50 0		Latching	Off 💌	Off 🖌 🖌	Of 🔽	Off 🖌
Latching On <	Fault	Dusty [%]	50 🗸	50 🗸	50 🗸	50 💌
Dirty [%] 75 75 75 75 Latching 0n		Latching	On 💌	On 🔽	On 🗸	On 💌
Latching On <		Dirty [%]	75 🗸	75 💌	75	75 💌
Delay [s] 30 v 30 v 30 v Airflow monitoring Deviation positive [%] Off v Off v Off v Latching On v On v On v On v Deviation negative [%] Off v Off v Off v Latching On v On v On v Delay 300s v 300s v 300s v Zot v 20 v 20 v 20 v		Latching	On 💌	On 🔽	On 🔽	On 💌
Airflow monitoring Deviation positive [%] Off Off Off Off Off Off Latching On On On On On On On Deviation negative [%] Off Off Off Off Off Off Latching On On On On On Off Delay 300s 300s 300s 20 20		Delay [s]	30 💌	30 🖌	30 💌	30 💌
Deviation positive [%] Off Off Off Off Off Latching On On On On On Deviation negative [%] Off Off Off Off Latching On On On On Latching On On On On Delay 300s 300s 300s 300s Averaging 20 20 20 20	Airflow monitoring					
LatchingOnOnOnOnDeviation negative [%]OffOffOffOffOffLatchingOnOnOnOnOnOnDelay300s300s300s300s300s20Averaging202020202020		Deviation positive [%]	Off 😽	Off 🔽	Off 🗸	Off
Deviation negative [%] Off Off<		Latching	On 💌	On 🔽	On 💌	On 📐
Latching On V On		Deviation negative [%]	Off 🗸	Off 🔽	Off 🗸	Off 🔽
Delay 300s 300s 300s 300s 300s 20		Latching	On 🗸	On 🔽	On 🗸	On 🔽
Averaging 20 V 20 V 20 V		Delay	300s 💌	300s 🔽	300s 🐱	300s 🔽
		Averaging	20 💌	20 🔽	20 💌	20 💌

Password Report View Extras ?

ASD Config – Aba "Smoke sensor" – Alarm 2

Graphic Smoke senso	or Relay Project texts Even	t memory Network			
Choose program	Program	×03		ŀ	Start
Alarm 2		I Day	I Night	II Day	Il Night
Smoke value	Activation	On 💌	Off 💌	On 🔽	Off 💉
	Sensitivity [%/m]	1.2	1	1.2	1
	Delay [s]	2 🗸	2 🗸	2 🗸	2 🗸
	Latching	On 🗸	On 💌	On 🔽	On 💌
	Holdtime [s]	10 💌	20 💌	20 💌	20 💽
Alarm		51			
Smoke value	Sensitivity [%/m]	0.12	0.5	0.12	0.5
	Averaging	4 💌	4 🗸	4 💌	4 🗸
	Delay [s]	2 🖌	2 💌	2 🗸	2 💉

- Pelo menos 20% superior ao limite de alarme normativo (alarme)
- Uso: por exemplo, aplicações especiais de extinção
- O tempo de espera refere-se ao ponto de trabalho do SSD 535 para alarme 2
- Alarme 2 não pode ser sinalizada através SLM 35
- Conexão via relé ASD535 para AMB35 / RIM35
- <u>Alarm 2-Demo.avi</u>

Valores padrão e faixa de ajuste dos parâmetros :

- Alarmes

Setor • Parâmetro	Ajuste padrão	Faixa	Resolução / níveis	Salvo após mudança
Alarm 2				
Alarm 2 On/Off	Off	Off / On		X01 – X03
Sensitivity (min. 20% over alarm)	1%/m	– 10%/m	0.001%/m	X01 – X03
Alarm 2 delay	2 s	0 s – 60 s	1 s	X01 – X03
Alarm 2 self-holding	On	On/Off		X01 – X03
Holding time for changeover (AI 2 to AI)	20	10 – 250	1 s	X01 – X03
Alarm (EN 54-5)				
Alarm threshold (dependent on smoke sensor type and response grade according to EN 54-5)	C11 / C12	0.02 – 10%/m 0.1 – 10%/m 0.5 – 10%/m	0.001%/m	X01 – X03
Smoke level averaging (number)	4	1 – 10	1	X01 – X03
Alarm delay	2 s	0 s – 60 s	1 s	X01 – X03
Alarm cascading	Off	Off / On		X01 – X03
Alarm self-hold	On	On/Off		X01 – X03

Valores padrão e faixa de ajuste dos parâmetros :

- Pré sinais

Setor • Parâmetro	Ajuste padrão	faixa	Resolução / níveis	Salvo após mudança
Pre-signal				
Pre-signal 1 On/Off	On	On/Off		X01 – X03
Pre-signal 2 On/Off	On	On/Off		X01 – X03
Pre-signal 3 On/Off	On	On/Off		X01 – X03
Pre-signal 1 (100% = alarm threshold)	30%	10 – 90%	10%	X01 – X03
Pre-signal 2 (100% = alarm threshold)	50%	VS 1 + 10 – 80%	10%	X01 – X03
Pre-signal 3 (100% = alarm threshold)	70%	VS 2 + 10 – 80%	10%	X01 – X03
Pre-signal delay (VS 1 – VS 3)	2 s	0 s – 60 s	1 s	X01 – X03
Pre-signal self-hold	Off	Off / On		X01 – X03

SECURITON

Valores padrão e faixa de ajuste dos parâmetros :

- Poeira/sujeira:

Setor • Parâmetro	Ajuste padrão	faixa	Resolução / níveis	Salvo após mundaça
Smoke sensor dust/dirt				
Smoke sensor dust On/Off	On	On/Off		X01 – X03
Smoke sensor dirt On/Off	On	On/Off		X01 – X03
Dust threshold (% of Al)	50%	* 5 – 60%	5%	X01 – X03
Dirt threshold (% of Al)	75%	* 65 – 90%	5%	X01 – X03
Dust self-hold	On	On/Off		X01 – X03
Dirt self-hold	On	On/Off		X01 – X03
Fault delay of smoke sensor	30 s	0 s – 60 s	1 s	X01 – X03

*: Esta faixa de ajuste não é controlado pelo software, mas recomendado observar! Limite para "Dirt" deve ser sempre superior a "Dust".

Os valores padrão e faixa de ajuste dos parâmetros:

- Monitoração do fluxo de ar

Setor • Parâmetro	Ajuste padrão	faixa	Resolução/ níveis	Salvo após mundaça
Airflow monitoring				
LS-Ü pipe blockage On/Off	On	On/Off		X01 – X03
LS-Ü pipe breakage On/Off	On	On/Off		X01 – X03
LS-Ü sensitivity (applies to A01 to C32) ①	±20% ①	±1 – ±70%	± 1%	X01 – X03
LS-Ü averaging (number)	20	1 – 30	1	X01 – X03
LS-Ü delay (applies to A01 to C32) ①	300 s ①	2 min – 60 min	10 s / 1 min	X01 – X03

Nota

Valores maiores são configurados para as configurações W01 até W48; os valores não são testados de acordo com a Em 54-20 (ver Seção 4.4.4.4).

ASD Config – Aba "Relays"



OSECURITON

Critérios disponíveis para a configuração do relé:

Monitoramento detector de fumaça I / fluxo de ar I	Monitoramento detector de fumaça II / fluxo de ar II	Geral
Alarm smoke det. I	Alarm smoke det. II	Fault fan
Pre signal 1 smoke det. I	Pre signal 1 smoke det. II	Fault operating voltage
Pre signal 2 smoke det. I	Pre signal 2 smoke det. II	Fault initial reset
Pre signal 3 smoke det. I	Pre signal 3 smoke det. II	Fault lithium battery / clock
Dust accumulation smoke det. I	Dust accumulation smoke det. II	
Contamination smoke det. I	Contamination smoke det. II	
Fault smoke det. I	Fault smoke det. II	
Obstruction sampling pipe I	Obstruction sampling pipe II	
Pipe burst sampling pipe I	Pipe burst sampling pipe II	
Alarm 2 smoke sensor I	Alarm 2 smoke sensor II	



Atribuição padrão dos relés:

Relés	Função
Relay 3 AMB 35	Alarme, detector de fumaça II 🛈
Relay 1, 1st RIM 35	Pre signal, 1 detector de fumaça l
Relay 2, 1st RIM 35	Pre signal, 2 detector de fumaça l
Relay 3, 1st RIM 35	Pre signal, 3 detector de fumaça l
Relay 4, 1st RIM 35	Contaminação, detector de fumaça l
Relay 5, 1st RIM 35	Obstrução, tubo de amostragem I
Relay 1, 2nd RIM 35	Pre signal 1, detector de fumaça II 2
Relay 2, 2nd RIM 35	Pre signal 2, detector de fumaça II 2
Relay 3, 2nd RIM 35	Pre signal 3, detector de fumaça II 2
Relay 4, 2nd RIM 35	Contaminação, detector de fumaça II 2
Relay 5, 2nd RIM 35	Obstrução, tubo de amostragem II 2

①: ASD 535-2/-4: Padrão, não ajustável. ASD 535-1/-3: Não é padrão, ajustável
 ②: ASD 535-2/-4: Padrão, mas ajustável. ASD 535-1/-3: Não e padrão, ajustável

ASD Config – Aba "Project Data"

	📕 ASD	Config 1.	6.0.0							
	<u>D</u> atei	Projekt	<u>V</u> erbindung	<u>A</u> ufzeichnung	<u>P</u> asswor	t <u>R</u> apport	<u>A</u> nsicht	<u>E</u> xtras	2	
	.a	ev .apr 🔴								
	Grafik F	auchsensor	Relais Projel	kttexte Ereignissp	eicher Net	zwerk				
	⊂ Text—									
An										
AUGE	Projekt	beschreibun	g							
	Auftra	agsnummer	1112	22233311111						
	Kund	e	Johr	n Sample Inc.						
	Projel	kt	Offi	ice PSB						
	Stand	lort	Offi	ice 201						
	Projel	ktbearbeiter	Büh							
	Inbeti	riebnahmeda	tum 19.1	1.2012						
	Ände	rungsdatum	rigt	th now!						
	Beme	rkungen								
	Schreit	ben								



Leitura da memória de eventos - função:

ASD Config 1.6.0.0			
File Project Connection	Record Password Report View Extra		SECURITON
.aev .apr 🔴 🔳			
Graphic Smoke sensor Relay Pro	roject texts Event memory Network		
Events			
Number of read events:		Number of events All 💌	Read
- Filter		100	
T INCI	Off V Off	150	
		All	
No. Date Time	Event	1	
		Determinação do nún	nero de eventos
		mais recentes para s	er lidos:
No. Date Time	Event	Determinação do núr mais recentes para se	nero de eventos er lidos:



Leitura da memória de eventos - resultado:

🏴 ASI	D Config 1.	6.0.0								
File	Project	Connection	Record Password Report View Extras ?							
Graphic	Graphic Smoke sensor Relay Project texts Event memory Network									
Even	ts									
Numh	er of read ev	ents: 288								
- TGIN		01103. 200								
Filter										
			Off V Off V							
No.	Date	Time	Event							
1	13.11.12	08:45:42	Switch on;							
2	13.11.12	08:45:25	Smoke sensor II: Pre-signal 3;							
3	13.11.12	08:45:24	Smoke sensor II: Pre-signal 2;							
4	13.11.12	08:45:24	Smoke sensor II: Pre-signal 1;							
5	13.11.12	08:45:23	Smoke sensor II: Alarm;							
6	13.11.12	08:44:56	Smoke sensor I Activated (ASD Config);							
7	13.11.12	08:44:42	Smoke sensor I deactivated (ASD Config);							
8	08.11.12	16:12:21	Isolation Smoke sensor I: Switched off;							
9	08.11.12	16:11:59	Reset events: PC program;							
10	08.11.12	16:11:14	Isolation Smoke sensor I: Switched on; UD Event memory poll is completed!							
11	08.11.12	14:41:14	Fault Auxiliary module: MCM missing or defective;							
12	08.11.12	14:41:06	Switch on;							
13	05.11.12	16:13:21	Reset events: Key;							
14	05.11.12	11:24:53	Fault Auxiliary module: MCM missing or defective;							
15	05.11.12	11:24:20	Smoke sensor I: Pre-signal 3;							
16	05.11.12	11:24:20	Smoke sensor I: Pre-signal 2;							
17	05.11.12	11:24:19	Smoke sensor I: Alarm;							



Filtro para exibição de eventos do sensor de fumaça :

- Somente os eventos do sensor selecionado são exibidas
- "Off " eventos de ambos os sensores de fumaça são apresentados

9	Graphic Smoke sensor Relay Project texts Event memory Network
	Events
	Number of read events: 106
	Filter
	Smoke sensor I 🐱 Off 🐱
	Off
	No. Date Time Smoke sensor I Smoke sensor I



ASD Config – Aba "Event memory"

Filtro de tipo de evento para a exibição:

- Apenas os tipos de eventos selecionados são exibidos
- "Off" = todos os tipos de evento são exibidos

AUR	Graphic	Smoke sens	or Relay Pro	oject texts	Event merr	ory Netwo	nk	
	Event	s						
	Numb	er of read eve	ents: 106					
	- Filter-							
	- Theor			Off	~		Off	~
						1	Off	
	No.	Date	Time	Event			Alarm Alarm2	
	1	19.01.12	16:10:38	Smoke s	ensor II: Ala	rm;	Pre-signal	
	2	19.01.12	16:10:38	Smoke s	ensor I: Alar	m;	Event	
	2	10.01.10	10.10.07	Caroline		stand Dr.	Fault	





- Open project: Abra um projeto salvo anteriormente
- **New project**: Crie um novo projeto com um número definido de participantes da rede

• Edit project: Subsequente aumento ou redução do número de participantes da rede e capacitação de edição de texto do projeto

- Save project as: Salvar o projeto atual
- Copy project texts: Copie textos de projetos existentes
- Write project texts: Escrever textos de projeto para o ASD 535
- Connect / Disconnect: De/para a rede via SMM
- **Display**: Visão de rede definida pelo usuário

ASD Config – Network menu

Criar novo projeto (offline):

📲 New network pro	ject		X
 Create project Number of addresses 	10 💌	Cancel	Ok

 Número de endereços de rede necessários (1 endereço por ASD 535)

• Número correspondente de dispositivos são usados em tabelas

Graphic Smoke sensor Relay Project texts Event memory Network								
Network								
Address 2 Adjust								
Statistics					Network	k project name		
Alarm	Alarm 2 Pre-signal Fault							
Dez addr.	Hex addr.	Status SIM	Туре	Alarm I	Alarm 21	Alarm II	Alarm 2 II	Fault
1	01							
2	02							
3	03							
4	04							

SECURITON

ASD Config – Aba Network

Conexão/desconexão de rede via SMM 535 módulo mestre :

						A	SD Con	fig	
📕 ASD Config	1.5.0.0								
<u>F</u> ile Project	Connection	<u>R</u> ecord	<u>P</u> assword <u>R</u> ep	ort <u>N</u> etwork	<u>V</u> iew <u>E</u> xtras <u>?</u>				SEC
.aev .apr	🔴 🔳 Ne	twork addres	s 2 adjusted!					Connected to master module!	JEC
Graphic Smoke s	ensor Relay P	roject texts	Event memory Net	work	_ /				
Network							_		
Address		_	Sea	conexão	for bem-suc	cedida		All Synchronise clocks All ASD	
2 💌	Adjust		apare	ce a seg	uinte janela	:		Start Reset	
Statistics				-		etwork proje	ct name	Connection master	
Alarm		Alarm 2	Pre	-signal	Fault			Disconnect Connect	st
Dez addr.	Hex addr.	Alarm I	Alarm II	Fault	Notes	Firmware	version		
1	01								
2	02								
3	03								
4	04								
		4							
1 2	5	-							



ASD Config – Network tab

Prestar atenção à revisão da memória:



OSECURITON

Verificação/configuração de dispositivos individuais

ASD Config 1.5.0.0 Be Prove Connection Becord Besoword Beport Betwork Ver Ann Apr Metwork address 2 adjusted Graphic Smoke sensor Relay Project tests Event Research Hermook	Seleção dos aparelho, a do dispositivo idêntico à direta no PC: Download	configuração conexão FW		
Network Address 2 Adjust Statistics Alam Alam 2 Pre-signal 1 1	e Checksum Network project name	Test All Synchr	onise clocks All ASD Stat Reset Connection master Disconnect Connect	
Dez addr. Hex addr. Alarm I Alarm II Fault 1 01 02 Alarm II Fault Aution II. Som 2 02 Alarm II Fault Aution II. Som 1 2 02 Alarm II. Som 2 02 Alarm II. Som Fault Aution II. Som 1 2 2 Search Start address 1 2 Incl. Project tests	NotesFinemare versionFind of sensorSocke sensorClicando duas vezes em um dispositivo (lista ou ícone) seleciona diretamente o dispositivo e as mudanças para a janela de gráfico	Display Delete 1.202	Stop Shart	
Connected to master module!				



ASD Config – Aba Network



OSECURITON